

Material

- Scheibenbremse
- Fester Karton (grau)
- Farbiges Papier oder Farbe
- Pattex-Multi-Alleskleber oder Zementit
- Cutter
- Schleifpapier
- Quarzwerk-Uhrwerk

Arbeitsschritte

1. Scheibenbremse reinigen mit Nitroverdünner, Brennsprit etc.
2. Karton und farbiges Papier bekleben (vollflächig)
3. Scheibenbremse mit Kleber vorsichtig bestreichen und auf das farbige Papier (Karton) kleben
4. Die Scheibenbremse mit dem Cutter ausschneiden
5. Die Mitte der Scheibe markieren und ein Loch ausschneiden oder stanzen; die Grösse des Loches ist abhängig vom Uhrwerk
6. Uhrwerk mit Kleber vorbereiten und von hinten durch den Karton stossen und festdrücken
7. Je nach Uhrwerk Hülse festschrauben, Zeiger montieren und Batterien einlegen – fertig

